Chronotir



Les panneaux chronotir.fr sont des affichages mobiles pour le tir à l'arc avec télécommande.

Manuel chronotir version 2C

ou ancienne version 2.





Un jeu complet comprend

- 2 bornes chronotirs
- 2 pieds
- télécommande

Accessoires


avec un kit d'accessoires

- 1 sac à dos contenant
- 1 télécommande avec 4 piles AA LR6 1.5V,
- 2 chargeurs A2pro 12V pour chonotirs
- complément additionnel : 1 chargeur avec 4 batteries AA HR6 1.2V





Télécommande alimentée par 4 piles LR6 de 1.5V. NB: utiliser des piles alcalines de 1.5V. Les batteries rechargeables AA HR6 ont des tensions de 1.2V seulement, la télécommande 2 peut fonctionner avec des batteries AA HR6, mais l'affichage à cristaux liquides est faible. En revanche, la télécommande 2C est prévue pour fonctionner avec batteries de 1.2V

Chargeurs



Chargeur A2pro réglé sur 12V pour borne de chronotir contenant une batterie NP 7Ah 12V (prévoir au minimum 12H de charge)

---

matériel, chronotir

From:
https://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=chronotir&rev=1789330453

Last update: **2026/09/13 22:14**